



Silencé O

Silencé O

Sensation

Sensation

Color

Color

Notice
d'utilisation

GRANDFORM

Table des Table des matières matières



Edito	p. 3
SIILENCEO	p. 4
SIILENCEO BLUETOOTH	p. 6
Pool COLOR	p. 8
Air COLOR	p. 9
Mix COLOR	p. 10
SENSATION Pool	p. 12
SENSATION Air	p. 15
SENSATION Air Pool	p. 18
SENSATION Mixte Essentiel	p. 21
MUSICATHERM	p. 24
AROMATHERM	p. 25
Conseils d'entretien	p. 27
Garantie et Service Après Vente	p. 27



Edito

Edito

Depuis 30 ans, Grandform conçoit, développe et commercialise des baignoires balnéo sophistiquées, qui ont pour vocation de répondre à vos besoins de détente, de bien-être et de sérénité. Elles se veulent belles, efficaces, faciles d'utilisation et d'entretien.

Nos baignoires répondront aux besoins de votre corps grâce à des massages variés et efficaces, mais aussi grâce à des fonctionnalités annexes telles que Chromotherm, Aromatherm ou Musicatherm...

Nous vous proposons ce manuel pour apprivoiser au plus vite toutes les fonctions de votre baignoire Grandform, et tirer le meilleur de votre baignoire.

Nous espérons qu'elle saura répondre aux mieux à vos exigences.

Merci d'avoir choisi Grandform comme partenaire bien-être.

Votre bain

La durée conseillée d'une séance de balnéomassage est de 10 à 20 minutes. Selon vos envies, vous pourrez opter pour :

- Un bain frais et tonifiant à 32° C
- Un bain confort à 37° C
- Un bain ultra décontractant à 39° C

Pensez à bien remplir votre baignoire avant de mettre les fonctions de balnéomassage en route, de manière à ne pas faire fonctionner la pompe à vide, et ainsi prolonger la durée de vie de votre baignoire. N'utilisez jamais de produits moussants ou détergents lorsque votre système fonctionne. Les massages s'arrêtent automatiquement au bout de 20 minutes.

SILENCEO

Equipements

- 5 ou 6 buses diamètre 70 mm (dont 1 ou 2 rotatives) et 4 hydrojets dorsaux
- 10 mini buses en fond de cuve
- clavier 6 touches
- spot chromo 5 couleurs + le blanc

Fonctions

- massage de fond
- massage latéral
- massage intégral
- programme ZeneO
- programme HarmonieO
- programme IntenseO

Mode d'emploi

Votre clavier



- Marche/Arrêt du massage latéral



- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage latéral |
| 2 ^e impulsion | mise en marche du massage créneau latéral |
| 3 ^e impulsion | arrêt du massage |


- Marche/Arrêt du massage de fond



- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage de fond |
| 2 ^e impulsion | mise en marche du massage créneau de fond |
| 3 ^e impulsion | arrêt du massage |

SILENCEO

- Marche/Arrêt du massage intégral



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage intégral |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage |



- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du spot (démarrage en blanc) |
| 2 ^e impulsion | fonction chromothérapie |
| 3 ^e impulsion | arrêt sur une couleur sélectionnée |
| 4 ^e impulsion | reprise de la fonction chromothérapie |
| impulsion longue | arrêt complet |



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage ZeneO |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage |



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage HarmonieO |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage |



- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage IntenseO |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage |



IMPORTANT

MANIPULATION DU VOLANT DE VIDAGE :

Dès lors que vous manipulez votre volant de vidage, il faut absolument le tourner à fond, que ce soit en le fermant ou en l'ouvrant. Ce système est un système de sécurité à clapet qui ne s'amorce que dans ces conditions. Si vous n'effectuez pas correctement la manipulation, votre baignoire se videra au fur et à mesure de votre bain.

SILENCEO BLUETOOTH

Equipements

- 5 ou 6 buses diamètre 70 mm (dont 1 ou 2 rotatives) et 4 hydrojets dorsaux
- 10 mini buses en fond de cuve
- clavier 6 touches
- spot chromo 5 couleurs + le blanc
- système audio Bluetooth stéréo

Fonctions

- programme ZeneO
- programme HarmonieO
- programme IntenseO

Mode d'emploi

Votre clavier



1^{re} impulsion
2^e impulsion

mise en marche du massage ZeneO
arrêt du massage



1^{re} impulsion
2^e impulsion

mise en marche du massage HarmonieO
arrêt du massage



1^{re} impulsion
2^e impulsion

mise en marche du massage IntenseO
arrêt du massage

SILENCEO BLUETOOTH



- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du spot (démarrage en blanc) |
| 2 ^e impulsion | fonction chromothérapie |
| 3 ^e impulsion | arrêt sur une couleur sélectionnée |
| 4 ^e impulsion | reprise de la fonction chromothérapie |
| impulsion longue | arrêt complet |

Fonctionnement du Système audio bluetooth .

- A la mise sous tension de la baignoire, le système audio Bluetooth se met en veille active et est prêt à être appairé.
- Associez votre appareil Bluetooth : tout se gère directement sur votre appareil (baladeur, téléphone ou ordinateur équipé du Bluetooth), aucune action particulière n'est à faire sur votre Baignoire Grandform.
- Lancez la Musique sur votre appareil ... et profitez de la relaxation dans votre baignoire.
- Vous pouvez à tout moment régler le volume grâce aux 2 touches



Conseils :

- Vérifier la puissance sonore de votre appareil Bluetooth pour avoir un volume sonore suffisant quand vous serez dans votre baignoire. Le système audio Bluetooth est optimisé pour fonctionner au volume maximum de votre lecteur musical.
- Rayon de transmission du bluetooth : 10 Mètres.



IMPORTANT

MANIPULATION DU VOLANT DE VIDAGE :

Dès lors que vous manipulez votre volant de vidage, il faut absolument le tourner à fond, que ce soit en le fermant ou en l'ouvrant. Ce système est un système de sécurité à clapet qui ne s'amorce que dans ces conditions. Si vous n'effectuez pas correctement la manipulation, votre baignoire se videra au fur et à mesure de votre bain.

POOL COLOR

Equipements

- clavier électronique sensitif (il s'éteint au bout de 20 minutes après le dernier appui)
- 8 buses orientables massantes (6 latérales et 2 plantaires)
- variateur d'air
- crépine d'aspiration
- spot chromo 5 couleurs

Fonctions

- 4 programmes d'intensité croissante associés avec la fonction Chromotherm
- variation de la puissance



Mode d'emploi

Marche / Arrêt de la fonction Chromotherm



- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | Démarrage du spot |
| 2 ^e impulsion | défilement des couleurs |
| 3 ^e impulsion | arrêt sur la couleur désirée |
| 4 ^e impulsion | idem 2 ^e impulsion ...etc... |
| Un appui long | Arrêt du spot |

Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Douceur |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche



- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Relax |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Tonique |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche



- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Intense |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

Un appui sur une autre touche arrête le programme en cours.

Le variateur d'air permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau. Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

AIR COLOR

Equipements

- clavier électronique sensible (il s'éteint au bout de 20 minutes après le dernier appui)
- 12 injecteurs chromés micro-diffusion
- spot de chromo 5 couleurs

Fonctions

- Drainage 3 zones
- 4 programmes d'intensité croissante associés avec la fonction Chromotherm
- ozone
- assèchement automatique



Mode d'emploi



Marche / Arrêt des fonctions Drainage et Chromotherm

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage Drainage et du spot |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage sur la zone désirée et défilement des couleurs |
| 3 ^e impulsion | reprise du Drainage et arrêt du spot sur la couleur désirée |
| 4 ^e impulsion | idem 2 ^e me impulsion ...etc... |
| maintien | arrêt du Drainage et de la Chromo |



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Douceur |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Relax |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Tonique |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Intense |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |

Un appui sur une autre touche arrête le programme en cours.

MIX COLOR

Equipements

- clavier électronique sensible (il s'éteint au bout de 20 minutes après le dernier appui)
- 12 injecteurs chromés
- 8 buses orientables massantes (6 latérales et 2 plantaires)
- variateur d'air
- crépine d'aspiration
- spot chromo 5 couleurs



Fonctions

- Drainage 3 zones
- 4 programmes d'intensité croissante associés avec la fonction Chromotherm
- ozone
- variation de la puissance
- assèchement automatique

Mode d'emploi



Marche / Arrêt des fonctions Drainage et Chromotherm

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du massage Drainage et du spot |
| 2 ^e impulsion | arrêt du massage sur la zone désirée et défilement des couleurs |
| 3 ^e impulsion | reprise du Drainage et arrêt du spot sur la couleur désirée |
| 4 ^e impulsion | idem 2 ^e ème impulsion ...etc... |
| maintien | arrêt du Drainage et de la Chromo |



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Douceur |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Relax |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 ^{re} impulsion | mise en marche du programme Tonique |
| 2 ^e impulsion | arrêt du programme |
- Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

MIX COLOR



Marche/Arrêt du système avec arrêt automatique après 15 mn de marche

1^{re} impulsion mise en marche du programme Super tonique

2^e impulsion arrêt du programme

Réglage de la puissance des jets avec le variateur d'air

Un appui sur une autre touche arrête le programme en cours.



Le variateur d'air permet de régler la puissance des jets en sortie de buses grâce au procédé Venturi basé sur un apport d'air au circuit d'eau. Si vous souhaitez un massage à pleine puissance, le variateur d'air doit être dévissé et inversement afin d'obtenir la puissance de massage désirée.

SENSATION POOL

Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses chromées et 4 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- spot chromo 21 couleurs
- branchement USB

Fonctions

- massage Vagues de côté
- massage Drainage 3 zones
- massages Turbo Vagues et Turbo Créneau
- Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- Musicatherm : lecteur de votre musique en MP3 via la clef USB (voir p. 24)
- ozone
- maintien en température à 38°C
- Balnéo Clean : assèchement automatique + désinfection par air ozoné

Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION POOL.

Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.



Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.

A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español, Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.

Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.

Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.

Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».

La baignoire remplie, votre clavier affichera toutes les fonctions de votre système.

SENSATION POOL

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :



- Démarrer la pompe ok / Arrêter la pompe ok : le massage **eau** se met en route et s'arrête



- Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm : une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de bain. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Votre baignoire est livrée avec un échantillon de 4 parfums : romarin, eucalyptus, lavande ou orange. Rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Grandform : www.camylle.com pour vos commandes supplémentaires (émulsion d'huiles essentielles Nuage). Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page 25 ou 26 selon votre modèle.



- Maintien en température de l'eau ok / Désactiver le maintien en température ok : l'eau de votre bain sera **maintenue à 38°C** grâce à une résistance chauffante placée entre l'aspiration dans la baignoire et la pompe (la pompe se met en route automatiquement dès que la température descend en-dessous de 38° C)



- Démarrer massage vagues de côté ok / Arrêter massage vagues de côté ok : le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**



- Allumer le spot ok / Eteindre le spot ok : met en route le **spot** sur la couleur blanche




- Musicatherm : reportez vous à la page 24



- Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok : méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.




- Arrêt sur couleur ok : vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier



- Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok : de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau

SENSATION POOL



- Régler le drainage ok / puis utilisez les touches de défilement haut et bas : réglage de la puissance de votre drainage de 1 à 10 puis validez par ok




- Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok : le massage turbo vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives



- Massage zone x ok / arrêt zone x pour drainage ok : vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix



- Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok : le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**



- Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok : un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la **mise en route & l'arrêt** du turbo en séquences de 2 secondes.



- Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok : le massage **turbo** se met en route, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.



- Après avoir vidé votre baignoire : **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre bainé. Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle d'assèchement en appuyant sur n'importe quelle touche. Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle d'assèchement en appuyant sur n'importe quelle touche.

SENSATION AIR

Equipements

- 18 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- spot chromo 21 couleurs
- branchement USB

Fonctions

- massage Créneau
- massage Vague de fond
- Drainage 3 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- Musicatherm : lecteur de votre musique en MP3 via la clef USB (voir p. 24)
- ozone
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR. Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante.

A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español, Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.

Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément. Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.


Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».

La baignoire remplie, votre clavier affichera toutes les fonctions de votre système.



SENSATION AIR

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :




- *Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok* : le massage air se met en route et s'arrête



- *Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm* : une **brume aromatisée** vient compléter votre séance de bainé. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Votre baignoire est livrée avec un échantillon de 4 parfums : romarin, eucalyptus, lavande ou orange. Rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Grandform : www.camylle.com pour vos commandes supplémentaires (émulsion d'huiles essentielles Nuage). Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page 25 ou 26 selon votre modèle.



- *Démarrer vagues de fond ok / Arrêter vagues de fond ok* : le massage air se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**




- *Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok* : un massage tonifiant se met en route : il alterne la **mise en route & l'arrêt de la soufflerie** en séquences de 2 secondes.



- *Allumer le spot ok / éteindre le spot ok* : met en route le **spot** sur la couleur blanche




- *Musicatherm* : reportez vous à la page 24.



- *Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok* : méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des **séquences lumineuses** se succèdent dans l'eau du bain.



- *Arrêt sur couleur ok* : vous pouvez choisir d'**arrêter le défilement** des couleurs sur une couleur en particulier




- *Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok* : de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau

SENSATION AIR




- *Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok* : le massage air vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives



- *Massage zone x ok / arrêt zone x pour drainage ok* : vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix



- *Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok* : pour un effet caresse et apesanteur, des milliers de petites bulles vous enveloppent tout votre corps.



- *Après avoir vidé votre baignoire* : **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre bainé. Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle d'assèchement en appuyant sur n'importe quelle touche.

SENSATION AIR POOL

Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses et 2 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- 18 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet (24 injecteurs sur Passodoble)
- clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- spot chromo 21 couleurs
- branchement USB

Fonctions

- Drainage 3 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- massage Vagues de côté
- massage Vagues de fond
- massage Créneau
- massage Turbo Vagues
- massage Turbo Créneau
- programme Relax
- programme Tonique
- programme Minceur
- Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- Musicatherm : lecteur de votre musique en MP3 via la clef USB (voir p. 24)
- ozone
- maintien en température à 38°C
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR POOL.

Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.



Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante. A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español, Nederlander, Deutsch, English, Italiano.

Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.

Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.

Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.


Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».

SENSATION AIR POOL

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :



- Démarrer la pompe ok / arrêter la pompe ok : le massage eau se met en route et s'arrête



- Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok : le massage air se met en route et s'arrête



- Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm : une brume aromatisée vient compléter votre séance de bainé. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Votre baignoire est livrée avec un échantillon de 4 parfums romarin eucalyptus, lavande ou orange. Rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Grandform : www.camylle.com pour vos commandes supplémentaires (émulsion d'huiles essentielles Nuage). Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page 25 ou 26 selon votre modèle.



- Maintien en température de l'eau ok / Désactiver le maintien en température ok : l'eau de votre bain sera maintenue à 38°C grâce à une résistance chauffante placée entre l'aspiration dans la baignoire et la pompe (la pompe se met en route automatiquement dès que la température descend en-dessous de 38° C)



- Démarrer vagues de fond ok / Arrêter vagues de fond ok : le massage air se met en route de sa puissance minimale à sa puissance maximale



- Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok : un massage tonifiant se met en route : il alterne la mise en route & l'arrêt de la soufflerie en séquences de 5 secondes.




- Démarrer vagues de côté ok / Arrêter vagues de côté ok : le massage eau se met en route de sa puissance minimale à sa puissance maximale



- Allumer le spot ok / éteindre le spot ok : met en route le spot sur la couleur blanche



- Musicatherm : reportez vous à la page 24.




- Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok : méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des séquences lumineuses se succèdent dans l'eau du bain.



- Arrêt sur couleur ok : vous pouvez choisir d'arrêter le défilement des couleurs sur une couleur en particulier

SENSATION AIR POOL




- Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok : de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau pour favoriser la pénétration des **oligo-éléments** et nettoyer les pores de votre peau




- Démarrer un bain **minceur** ok / Arrêter un bain minceur ok : ce programme combine les fonctions vague (air), créneau (eau + air) et drainage intégral.



- Démarrer un bain **tonique** ok / Arrêter un bain tonique ok : ce programme alterne sous différentes puissances 3 mn de massage vagues, 3 mn de massage créneau et 4 mn de massage drainage lymphatique.




- Démarrer un bain **relax** ok / Arrêter un bain relax ok : ce programme alterne sous différentes puissances 4 mn de massages vagues et 6 mn de massage drainage lymphatique pour un effet relaxant garanti.




- Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok : le massage turbo et le massage air viennent stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives




- Massage zone x ok / arrêt zone x pour drainage ok : vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix



- Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok : un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la mise en route & l'arrêt du turbo en séquences de 2 secondes.




- Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok : le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**



- Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok : le massage **turbo** se met en route et s'arrête, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.



- Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok : pour un effet caresse et apesanteur, des milliers de petites bulles vous enveloppent tout votre corps.



- Après avoir vidé votre baignoire : **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre bainé. Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle d'assèchement en appuyant sur n'importe quelle touche.

SENSATION MIXTE ESSENTIEL

Equipements

- 5 ou 6 maxi buses chromées (version Dynamic), ou 14 microbuses et 2 hydrojets dorso-lombaires chromés (version Classic)
- 18 injecteurs chromés micro-diffusion double-effet
- clavier à effleurement avec affichage des menus déroulants
- spot chromo 21 couleurs

Fonctions

- Drainage 3 zones avec possibilité d'arrêt sur zone
- massage Vagues de côté
- massage Vagues de fond
- massage Créneau
- massage Turbo Vagues
- massage Turbo Créneau
- programme Relax
- programme Tonique
- Aromatherm : diffuseur de brume aromatique
- ozone
- Balnéo Clean: assèchement automatique + désinfection par air ozoné

Mode d'emploi

Votre clavier à effleurement

Un menu déroulant vous permet d'exploiter au mieux votre système SENSATION AIR POOL. Utilisez les **touches à effleurement** pour mettre en route ou arrêter les différentes fonctions qui vous sont proposées à l'écran.

Après la mise sous tension de votre baignoire, patientez une minute avant d'utiliser le clavier de contrôle afin que les touches optiques puissent s'adapter à la lumière ambiante. A la première mise sous tension ou après une coupure de courant, l'afficheur propose au choix **différentes langues** en rotation automatique : Français, Español, Nederlander, Deutsch, English, Italiano. Pour sélectionner la langue souhaitée, poser le doigt sur la touche ok.

Pour revenir aux différents choix, recouvrez les 3 touches optiques, simultanément.

Dans le choix des fonctions, un maintien sur la touche 'ok' permet le **retour au début de la liste** déroulante.



Une fois la langue sélectionnée, votre clavier vous accueillera par le message suivant : «Bonjour, remplir la baignoire svp».

SENSATION MIXTE ESSENTIEL


Les différentes fonctions accessibles par votre clavier :



- Démarrer la pompe ok / arrêter la pompe ok : le massage eau se met en route et s'arrête



- Démarrer la soufflerie ok / arrêter la soufflerie ok : le massage air se met en route et s'arrête



- Démarrer Aromatherm ok / arrêter Aromatherm : une brume aromatisée vient compléter votre séance de balnéo. Veillez à n'utiliser que les essences aromatiques Grandform qui ont été spécialement élaborées pour cet usage et en utilisation directe (sans dilution). Votre baignoire est livrée avec un échantillon de parfum eucalyptus. Rendez vous sur le site Laboratoires Camylle, partenaire de Grandform : www.camylle.com pour vos commandes supplémentaires (émulsion d'huiles essentielles Nuage). Ne jamais utiliser d'alcool ou d'eau de Javel. Pour le changement de parfum et le nettoyage du diffuseur, merci de vous reporter à la page 25 ou 26 selon votre modèle.




- Démarrer vagues de fond ok / Arrêter vagues de fond ok : le massage air se met en route de sa puissance minimale à sa puissance maximale



- Démarrer massage créneau ok / Arrêter massage créneau ok : un massage tonifiant se met en route : il alterne la mise en route & l'arrêt de la soufflerie en séquences de 5 secondes.



- Démarrer vagues de côté ok / Arrêter vagues de côté ok : le massage eau se met en route de sa puissance minimale à sa puissance maximale




- Allumer le spot ok / éteindre le spot ok : met en route le spot sur la couleur blanche



- Démarrer chromo ok / Arrêter chromo ok : méthode d'harmonisation par les couleurs, elle exerce une action physique, psychique et émotionnelle. Des séquences lumineuses se succèdent dans l'eau du bain.




- Arrêt sur couleur ok : vous pouvez choisir d'arrêter le défilement des couleurs sur une couleur en particulier



- Activer l'ozone ok / désactiver l'ozone ok : de l'ozone vient se mélanger en faible quantité à l'eau pour favoriser la pénétration des oligo-éléments et nettoyer les pores de votre peau

SENSATION MIXTE ESSENTIEL



- Démarrer un bain **tonique** ok / Arrêter un bain tonique ok : ce programme alterne sous différentes puissances 3 mn de massage vagues, 3 mn de massage créneau et 4 mn de massage drainage lymphatique.



- Démarrer un bain **relax** ok / Arrêter un bain relax ok : ce programme alterne sous différentes puissances 4 mn de massages vagues et 6 mn de massage drainage lymphatique pour un effet relaxant garanti.



- Démarrer le drainage ok / arrêter le drainage ok : le massage turbo vient stimuler votre **circulation sanguine**, en vous massant des pieds jusqu'au dos, en 3 zones successives



- Massage zone x ok / arrêt zone x pour drainage ok : vous pouvez **amplifier l'effet du drainage** sur une zone de votre corps en particulier en arrêtant le drainage sur la zone de votre choix




- Démarrer massage turbo créneau ok / Arrêter massage turbo créneau ok : un massage tonique se met en route et s'arrête : il alterne la mise en route & l'arrêt du turbo en séquences de 2 secondes.




- Démarrer massage turbo vagues ok / Arrêter massage turbo vagues ok : le turbo se met en route de sa **puissance minimale à sa puissance maximale**



- Démarrer le turbo ok / Arrêter le turbo ok : le massage **turbo** se met en route et s'arrête, il augmente la puissance du massage eau pour vous apporter plus de tonicité et masser les muscles en profondeur.



- Démarrer la micro diff. ok / Arrêter la micro diff. ok : pour un effet caresse et apesanteur, des milliers de petites bulles vous enveloppent tous le corps.



- Après avoir vidé votre baignoire : **Cycle d'assèchement**. Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement, 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo.

Vous pouvez à tout moment arrêter le cycle d'assèchement en appuyant sur n'importe quelle touche.

MUSICATHERM

Si vous possédez un des trois systèmes suivants : Sensation Pool, Sensation Air ou Sensation Air Pool, alors votre baignoire est équipée d'une trappe USB et d'une clef afin que vous puissiez écouter la musique de votre choix pour encore plus de détente et de bien-être.

Votre clef USB s'utilise comme une clef classique : vous téléchargez votre musique mp3 de votre ordinateur vers votre clef USB, et vous la connectez au branchement prévu à cet effet sur votre baignoire.

A l'insertion de la clef USB, la musique se lance immédiatement sur la 1^{ère} piste et le réglage du volume s'affiche sur votre clavier à effleurement.

Votre musique s'arrête automatiquement 20 minutes après la dernière chanson. Vous pouvez cependant, l'arrêter à tout moment. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la musique sans mettre en fonctionnement les massages, pour cela votre baignoire doit rester sous tension.

Les différentes fonctions accessibles par votre clavier

Fonctions musique ok (au lancement de la lecture, l'affichage du réglage du volume apparaît)

Lecture ok / Arrêt ok

Piste précédente ok / Piste suivante ok

Réglage volume ok (de 0 à 16)

Liste des morceaux ok (le nom de votre fichier MP3)

Retour fonction balnéo ok

Caractéristiques du MP3 :

- Uniquement des fichiers MP3
- Taille fichier < 32 Mo
- 128 kbits/s < bytes rate < 192 kbits/s
- Bande passante : 44100 Hz
- Compression par bytes rate variable non supporté par le lecteur.

AROMATHERM

Le diffuseur Aromatherm Premium

Pour son bon fonctionnement, n'utilisez que des produits Grandform : les essences aromatiques Grandform sont spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), n'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel,... La brume issue de l'Aromatherm, fonctionnant avec les produits aromatiques Grandform ne laisse aucun dépôt oléagineux dans la salle de bain.

Mise en route :

Remplir le diffuseur de parfum en soulevant le couvercle chromé (petite résistance dû au joint d'étanchéité). Verser une quantité d'essence aromatique Grandform de votre choix comprise entre 65 ml et le niveau maxi, indiqué par une flèche plongeant dans le récipient. Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

L'activation de l'Aromatherm se fait par l'intermédiaire du clavier.

Le système s'arrête automatiquement après 5 mn de fonctionnement.



ouvrir le couvercle



verser les essences



refermer le couvercle

Changement de parfum / Nettoyage :

Afin de remplacer le parfum dans l'Aromatherm, il faut retirer délicatement les 2 cylindres chromés (générateurs de vapeur) du fond du récipient. Par les 2 excroissances situées sur les côtés, retirez le récipient. Vous pouvez à présent le vider et/ou le nettoyer.

Repositionnez le récipient dans son logement.

Réinsérez les générateurs dans leurs emplacements.

Passez les fils dans les logements prévus à cet effet en s'assurant qu'ils ne passent pas au-dessus des pastilles circulaires des générateurs.

Le diffuseur Aromatherm Compact

Pour son bon fonctionnement, n'utilisez que des produits Grandform : les essences aromatiques Grandform sont spécialement élaborées pour une utilisation directe (sans dilution), n'utilisez jamais d'alcool ni d'eau de Javel,.... La brume issue de l'Aromatherm, fonctionnant avec les produits aromatiques Grandform, ne laisse aucun dépôt oléagineux dans la salle de bain.

Mise en route :

Remplir le diffuseur de parfum en soulevant le couvercle blanc (petite résistance). Verser une quantité d'essence aromatique de votre choix jusqu'au niveau maxi, indiqué par une flèche plongeant dans le récipient. Refermer le couvercle en forçant légèrement jusqu'à ce que ce dernier touche la plage de la baignoire.

Le système démarre dès l'activation de la pompe et s'arrête automatiquement après 3 mn de fonctionnement.



1



2



3



4

Changement de parfum / Nettoyage :

Afin de remplacer le parfum de l'Aromathermie, il faut declicser le couvercle (1), retirer délicatement le cylindre chromé (générateurs de vapeur (2)). Retirez le récipient (3). Vous pouvez à présent vider et/ou nettoyer ce dernier.

Repositionnez le récipient dans son logement.

Réinsérez le générateur dans son emplacement en passant le fils dans le logement prévu à cet effet (4) en s'assurant qu'il ne passe pas au-dessus de la pastille circulaire du générateur. Remettez le couvercle en place.

Conseils d'entretien

L'entretien de votre baignoire

Une fois votre séance de balnéomassage terminée et votre baignoire vidée, un système d'assèchement va se déclencher automatiquement (sauf pour les systèmes SilenceO et Pool Color), 2 à 3 minutes après la vidange complète. De l'air ozoné va être injecté pendant 1 minute afin de purger tous les tuyaux de votre balnéo. Il n'y a plus de risques de stagnation d'eau et de bactéries.

Pour le nettoyage des parois de votre baignoire, préférez des produits liquides (pas de solvants), les détergents en poudre peuvent rayer la surface.

Les buses et injecteurs sont tous démontables pour faciliter leur nettoyage.

Garantie & Service Après Vente

Tous les systèmes Grandform sont garantis 2 ans, pièces et main d'œuvre.

Sont exclus de cette garantie :

- Les frais de transport et les dommages subis lors du transport
- Les frais de branchement ou de débranchement de votre baignoire et les dommages ou pertes y affaissant
- Les malfaçons dues à l'installation, la non-observation des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien

Grandform se réserve le droit de modifier des détails dans la conception de la gamme sans préavis.

Nos baignoires et systèmes Grandform ont été élaborés dans un souci de qualité. Néanmoins, si vous rencontriez quelques difficultés, notre service client sera là pour répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais au :

N° Vert : 0 800 50 95 86

Attention : suivant la version du logiciel que vous avez sur le clavier de votre baignoire, il se peut qu'après le cycle d'assèchement votre clavier reste allumé. Ceci n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de votre baignoire.



Grandform

8, rue d'Aboukir

75002 PARIS - FRANCE

Tél : +33 1 44 82 39 00 - Fax : +33 1 44 82 39 71

Info@grandform.fr - www.grandform.fr